

BARBICIDE® CLIPPERCIDE 5 IN ONE 500 ML - ЭТО ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И УХОДА ЗА НОЖАМИ ДЛЯ МАШИНОК ДЛЯ СТРИЖКИ. 5 В ОДНОМ - ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ОЧИСТКА, ОХЛАЖДЕНИЕ, СМАЗКА, АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА.

ПРИМЕНЕНИЕ. НЕСМОТря НА ТО, ЧТО РАСТВОР НЕАГРЕССИВЕН ДЛЯ КОЖИ РУК, А ТАКЖЕ В ГИГИЕНИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ, РАБОТАЙТЕ В ОДНОРАЗОВЫХ ПЕРЧАТКАХ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЗБОЛТАЙТЕ БАЛЛОН. НЕ СНИМАЯ НОЖА, ВКЛЮЧИТЕ МАШИНКУ И РАСПЫЛЯЙТЕ **BARBICIDE® CLIPPERCIDE 5 IN ONE** ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НОЖА, ПОВОРАЧИВАЯ МАШИНКУ ВОКРУГ ОСИ. ДЕРЖИТЕ МАШИНКУ ПОД НАКЛОНОМ, НОЖОМ ВНИЗ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛИТЕ ПОДВИЖНЫМ ЧАСТЯМ НОЖА, ПРИВОДНОГО МЕХАНИЗМА МАШИНЫ И ВНУТРЕННИМ ПОЛОСТЯМ МЕЖДУ КОРПУСОМ МАШИНЫ И НОЖОМ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ЭТОГО ТОНКУЮ ПЛАСТИКОВУЮ ТРУБКУ, КОТОРАЯ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С **BARBICIDE® CLIPPERCIDE 5 IN ONE**. ПОСКОЛЬКУ В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ ИЗ ПОЛОСТЕЙ МАШИНЫ ВМЕСТЕ С ОСТАТКАМИ РАСТВОРА БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ ОБРЕЗКИ ВОЛОС И ГРЯЗЬ, ДЕРЖИТЕ МАШИНКУ НАД ЕМКОСТЬЮ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ (ОДНОРАЗОВАЯ ТАРЕЛКА, ПЛАСТИКОВЫЙ ИЛИ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНТЕЙНЕР, ИЛИ ДРУГОЕ), ИЛИ РАКОВИНОЙ. ОБРАБАТЫВАЙТЕ НЕ МЕНЕЕ 5 СЕКУНД. ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ ЗАВИСИТ ОТ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, В ОСОБЕННОСТИ ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ БЕЗ ТАКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ОБРАБАТЫВАЙТЕ НОЖ И ВНУТРЕННИЕ ПОЛОСТИ МЕЖДУ НОЖОМ И МАШИНОК ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОСТАТКИ ЖИДКОСТИ, СТЕКАЮЩИЕ С НОЖА, НЕ СТАНУТ ПРОЗРАЧНЫМИ И НЕ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ ОСТАТКИ ВОЛОС И ГРЯЗИ. В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ ДОПУСКАЮТСЯ ПАУЗЫ, ЧТОБЫ РАСТВОР НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРОПИТЫВАЛ И ОТСЛАИВАЛ ГРЯЗЬ И ШЛАКИ. РАСТВОР РАБОТАЕТ ВСЬМА ЭФФЕКТИВНО, ПОЭТОМУ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТВОР СЛИШКОМ ОБИЛЬНО И НЕПРЕРЫВНО. ОБРАБАТЫВАЙТЕ ЭКОНОМИЧНО И ДОЗИРОВАННО. ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ВЫКЛЮЧИТЕ МАШИНКУ, ПОЛОЖИТЕ ЕЕ НА ВПИТЫВАЮЩИЕ ВЛАГУ САЛФЕТКИ ИЛИ ВЕТОШЬ И ОСТАВЬТЕ НОЖ ВЛАЖНЫМ В ТЕЧЕНИЕ 3 МИНУТ, ПОКА ИЗ МАШИНЫ НЕ УДАЛЯТСЯ ОСТАТКИ ПРЕПАРАТА. ЗАТЕМ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СНИМИТЕ НОЖ И ПРОТРИТЕ НАСУХО НОЖ И МАШИНКУ ЧИСТОЙ ВЕТОШЬЮ ИЛИ ОДНОРАЗОВЫМИ ВПИТЫВАЮЩИМИ САЛФЕТКАМИ. НАИБОЛЕЕ УДОБНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕГКА ПОДСУШЕННЫЕ САЛФЕТКИ **BARBICIDE® WIPES**. НОЖ МАШИНЫ ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАН, ОЧИЩЕН, СМАЗАН И ГОТОВ К РАБОТЕ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМАЗКА ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ **BARBICIDE® CLIPPERCIDE 5 IN ONE** НЕ ТРЕБУЕТСЯ. ДОПУСКАЕТСЯ ЛЕГКАЯ ОБРАБОТКА ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ НОЖА В ПРОЦЕССЕ СТРИЖКИ.

ДЕЙСТВИЕ. БИОЦИД ЭФФЕКТИВНО УНИЧТОЖАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР МИКРООРГАНИЗМОВ И ОБЛАДАЕТ БАКТЕРИЦИДНЫМ (ВСЕ БАКТЕРИИ, ВКЛЮЧАЯ *STAPHYLOCOCCUS AUREUS* (MRSA), ПСЕВДОМОНАДЫ, *ENTEROCOCCUS NITRAE*, МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА (TBC), КИШЕЧНУЮ ПАЛОЧКУ), ФУНГИЦИДНЫМ (ВКЛ. ГРИБЫ *CANDIDA*, *TRICHOPHYTON* И ДР.), ВИРУЛИЦИДНЫМ СВОЙСТВОМ (ВКЛ. ВИРУСЫ BVDV, ГЕРПЕС, ОСПА, ВИЧ (СПИД), ВИРУС H1N1, HBV И HCV (ГЕПАТИТ В И С), СОГЛАСНО ИСПЫТАНИЙ (ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ EN 14561 (ФАЗА 2, ЭТАП 2), EN 14562 (ФАЗА 2, ЭТАП 2), EN 14476.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: ПРОПАН-2-ОЛ - 46 Г / 100 Г БИФЕНИЛ-2-ОЛ - 0,41 Г / 100 Г.

ВНИМАНИЕ! ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: В СЛУЧАЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СИМПТОМОВ БОЛЕЗНИ / РАЗДРАЖЕНИЯ КОЖИ ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ. ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ, ОСТОРОЖНО ПРОМЫТЬ ГЛАЗА ВОДОЙ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ. ВЫНУТЬ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ, ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ. ПРОДОЛЖИТЬ ПРОМЫВАТЬ ГЛАЗА 10-15 МИНУТ. ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНОГО ПОТОКА ВОДЫ - РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ РОГОВИЦЫ. ПРИ ГЛОТАНИИ - ПРОМЫТЬ РОТ И ВЫПИТЬ МНОГО ВОДЫ. НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ. ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНГАЛЯЦИЙ ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТУП К СВЕЖЕМУ ВОЗДУХУ. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ: СУШКА КОЖИ (ПРОДУКТ ИМЕЕТ ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ). В СЛУЧАЕ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПАРОВ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ И ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, КАШЕЛЬ. ДЕРЖАТЬ ВДАЛИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА, ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ИСКР, ОТКРЫТОГО ОГНЯ И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ ВОЗГОРАНИЯ.

Артикул 72131, Баллон-Аэрозоль 500 мл.
СДЕЛАНО В США.

[HTTPS://BARBER.COM.UA/19446-BARBICIDE-CLIPPERCIDE-SPREI-AEROZOL-DLYA-DEZINFEKЦИИ-I-SMAZKI-MASCHINOK-I-TRIMMEROV-500-ML/](https://barber.com.ua/19446-barbicide-clippercide-sprei-aerozol-dlya-dezinfekcii-i-smazki-maschinok-i-trimmerov-500-ml/)

BARBICIDE® SPRAY FREGNANCE 1000 ML АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ - ЭТО КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ, АКСЕССУАРОВ И ПОВЕРХНОСТЕЙ В БАРБЕРШОПАХ, САЛОНАХ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИХ, КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ И МАССАЖНЫХ КАБИНЕТАХ, NAIL И BROW БАРАХ, ТАТТОО САЛОНАХ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТАКЖЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НЕ КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ: ГОСТИНИЦАХ, ФИТНЕС И SPA ЦЕНТРАХ, БОЛЬНИЦАХ, ШКОЛАХ, ДЕТСКИХ САДАХ, ПОЛИЦЕЙСКИХ ЧАСТКАХ, ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И Т.П.

- ИМЕЕТ ЛЕГКИЙ ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ СВЕЖЕСТИ
- БЕЗ АЛЬДЕГИДОВ, ФЕНОЛОВ И ЭТАНОЛА
- БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ, КЕРАМИЧЕСКИХ, НЕРЖАВЕЮЩИХ, СТЕКЛЯННЫХ И АКРИЛОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН И РАЗВодОВ
- АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФОРМУЛА

ПРИМЕНЕНИЕ.

УДАЛИТЕ ВИДИМЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПРЕДМЕТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ. РАСПЫЛИТЕ **BARBICIDE® SPRAY FREGNANCE** НАД ПРЕДМЕТАМИ И ПОВЕРХНОСТЯМИ, УДЕРЖИВАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬ НА РАССТОЯНИИ 20-30 СМ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ПОКРЫТЫ СПРЕЕМ, ИЛИ НАНЕСИТЕ ПРОДУКТ НА ЧИСТУЮ, ВПИТЫВАЮЩУЮ ТКАНЬ, А ЗАТЕМ ПРОТРИТЕ ПОВЕРХНОСТИ И ПРЕДМЕТЫ. СПУСЯ 3 МИНУТЫ, ПОВЕРХНОСТЬ ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАНА!

ДЕЙСТВИЕ.

БИОЦИД ЭФФЕКТИВНО УНИЧТОЖАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР МИКРООРГАНИЗМОВ И ОБЛАДАЕТ БАКТЕРИЦИДНЫМ (ВСЕ БАКТЕРИИ, ВКЛЮЧАЯ *STAPHYLOCOCCUS AUREUS* (MRSA), ПСЕВДОМОНАДЫ, *ENTEROCOCCUS NITRAE*, МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА (TBC), КИШЕЧНУЮ ПАЛОЧКУ), ФУНГИЦИДНЫМ (ВКЛ. ГРИБЫ *CANDIDA*, *TRICHOPHYTON* И ДР.), ВИРУЛИЦИДНЫМ СВОЙСТВОМ (ВКЛ. ВИРУСЫ BVDV, ГЕРПЕС, ОСПА, ВИЧ (СПИД), ВИРУС H1N1, HBV И HCV (ГЕПАТИТ В И С), СОГЛАСНО ИСПЫТАНИЙ (ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ EN 14561 (ФАЗА 2, ЭТАП 2), EN 14562 (ФАЗА 2, ЭТАП 2), EN 14476.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: АЛКИЛ (C12-16) ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАММОНИЙ ХЛОРИД (ADBAC / ВКС) - 0,3 Г / 100 Г; ПРОПАН-2-ОЛ - 0,764 Г / 100 Г.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

ВНИМАНИЕ! ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО КОНТАКТА РАСТВОРА С КОЖЕЙ ИЛИ СЛИЗИСТЫМИ ОБОЛОЧКАМИ. ПРИ РАБОТЕ С СРЕДСТВАМИ ДЕЗИНФЕКЦИИ **BARBICIDE® SPRAY FREGNANCE ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ.**

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИМПТОМОВ АЛЛЕРГИИ ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ. ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВДЫХАНИИ, ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТУП В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА, ТЕПЛО И СПОКОЙСТВИЕ. ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ ТЩАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ УЧАСТКИ КОЖИ ВОДОЙ. ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ ОСТОРОЖНО ПРОМОЙТЕ ГЛАЗА ВОДОЙ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ. СНИМИТЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ, ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ. ПРОДОЛЖИТЕ ПРОМЫВАТЬ ГЛАЗА В ТЕЧЕНИЕ 10-15 МИНУТ. ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНОГО ПОТОКА ВОДЫ - РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ РОГОВИЦЫ. ПРИ ГЛОТАНИИ - ПРОМЫТЬ РОТ И ВЫПИТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ. НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ.

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРОДУКТ ПРОШЕЛ НЕОБХОДИМЫЕ ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИЦИРОВАН В УКРАИНЕ.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, ХРАНИТЕ **BARBICIDE® SPRAY FREGNANCE** В ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -10°C ДО +30°C. СРОК ГОДНОСТИ НЕ МЕНЕЕ 5-ТИ ЛЕТ. КОНЕЧНУЮ ДАТУ ПРИМЕНЕНИЯ СМ. НА УПАКОВКЕ.

Артикул 51632, Пластиковый флакон-спрей емкостью 1000 мл.
СДЕЛАНО В США.

BARBICIDE® SPRAY REGULAR 1000 МЛ БЕЗ ЗАПАХА - ЭТО КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ, АКСЕССУАРОВ И ПОВЕРХНОСТЕЙ В БАРБЕРШОПАХ, САЛОНАХ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИХ, КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ И МАССАЖНЫХ КАБИНЕТАХ, NAIL И BROW БАРАХ, ТАТТОО САЛОНАХ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТАКЖЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НЕ КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ: ГОСТИНИЦАХ, ФИТНЕС И SPA ЦЕНТРАХ, БОЛЬНИЦАХ, ШКОЛАХ, ДЕТСКИХ САДАХ, ПОЛИЦЕЙСКИХ УЧАСТКАХ, ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И Т.П.

- БЕЗ ЗАПАХА
- БЕЗ АЛЬДЕГИДОВ, ФЕНОЛОВ И ЭТАНОЛА
- БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ, КЕРАМИЧЕСКИХ, НЕРЖАВЕЮЩИХ, СТЕКЛЯННЫХ И АКРИЛОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН И РАЗВОДОВ
- АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ФОРМУЛА

ПРИМЕНЕНИЕ.

УДАЛИТЕ ВИДИМЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПРЕДМЕТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ. РАСПЫЛИТЕ **BARBICIDE®**

SPRAY REGULAR НАД ПРЕДМЕТАМИ И ПОВЕРХНОСТЯМИ, УДЕРЖИВАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬ НА РАССТОЯНИИ 20-30 СМ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ПОКРЫТЫ СПРЕЕМ, ИЛИ НАНЕСИТЕ ПРОДУКТ НА ЧИСТУЮ, ВПИТЫВАЮЩУЮ ТКАНЬ, А ЗАТЕМ ПРОТРИТЕ ПОВЕРХНОСТИ И ПРЕДМЕТЫ. СПУСТЯ 3 МИНУТЫ, ПОВЕРХНОСТЬ ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАНА!

БИОЦИД ЭФФЕКТИВНО УНИЧТОЖАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР МИКРООРГАНИЗМОВ И ОБЛАДАЕТ БАКТЕРИЦИДНЫМ (ВСЕ БАКТЕРИИ, ВКЛЮЧАЯ СТАРТУЛОСОCCUS AUREUS (MRSA), ПСЕВДОМОНАДЫ, ENTEROCOCCUS HIRAE, МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА (ТВС), КИШЕЧНУЮ ПАЛОЧКУ), ФУНГИЦИДНЫМ (ВКЛ.ГРИБЫ CANDIDA, TRICHOPHYTON И ДР.), ВИРУЛИЦИДНЫМ СВОЙСТВОМ (ВКЛ.ВИРУСЫ BVDV, ГЕРПЕС, ОСПА, ВИЧ (СПИД), ВИРУС H1N1, HBV И HCV (ГЕПАТИТ В И С), СОГЛАСНО ИСПЫТАНИЙ (ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ EN 14561 (ФАЗА 2, ЭТАП 2), EN 14562 (ФАЗА 2, ЭТАП 2), EN 14476.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: АЛКИЛ (С12-16) ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАММОНИЙ ХЛОРИД (АДВАС / ВКС) - 0,3 Г / 100 Г; ПРОПАН-2-ОЛ - 0,764 Г / 100 Г

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

ВНИМАНИЕ! ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО КОНТАКТА РАСТВОРА С КОЖЕЙ ИЛИ СЛИЗИСТЫМИ ОБОЛОЧКАМИ. ПРИ РАБОТЕ С СРЕДСТВАМИ ДЕЗИНФЕКЦИИ **BARBICIDE® SPRAY REGULAR** ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИМПТОМОВ АЛЛЕРГИИ ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ. ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВДЫХАНИИ, ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТУП В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА, ТЕПЛО И СПОКОЙСТВИЕ. ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ ТЩАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ УЧАСТКИ КОЖИ ВОДОЙ. ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ ОСТОРОЖНО ПРОМОЙТЕ ГЛАЗА ВОДОЙ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ. СНИМИТЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ, ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ. ПРОДОЛЖИТЕ ПРОМЫВАТЬ ГЛАЗА В ТЕЧЕНИЕ 10-15 МИНУТ. ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНОГО ПОТОКА ВОДЫ - РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ РОГОВИЦЫ. ПРИ ГЛОТАНИИ - ПРОМОЙТЕ РОТ И ВЫПИТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ. НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ.

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРОДУКТ ПРОШЕЛ НЕОБХОДИМЫЕ ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИЦИРОВАН В УКРАИНЕ.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, ХРАНИТЕ **BARBICIDE® SPRAY REGULAR** В ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -10°C ДО +30°C. СРОК ГОДНОСТИ НЕ МЕНЕЕ 5-ТИ ЛЕТ. КОНЕЧНУЮ ДАТУ ПРИМЕНЕНИЯ СМ. НА УПАКОВКЕ.

Артикул 51631, ПЛАСТИКОВЫЙ ФЛАКОН-СПРЕЙ ЕМКОСТЬЮ 1000 МЛ.

СДЕЛАНО В США.

[HTTPS://BARBER.COM.UA/19436-BARBICIDE-ZHIDKOST-DLYA-DEZINFEKЦИИ-POVERHNOSTEI-BEZ-ZAPAHА-FLAKON-RASPYLITEL-1000-ML-/](https://barber.com.ua/19436-barbicide-zhidkost-dlya-dezinfekcii-poверхnostei-bez-zapaha-flakon-raspylitel-1000-ml/)

BARBICIDE® CONCENTRATE 1900 МЛ - ЭТО КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ, АКСЕССУАРОВ И ПОВЕРХНОСТЕЙ В БАРБЕРШОПАХ, САЛОНАХ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИХ, КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ И МАССАЖНЫХ КАБИНЕТАХ, NAIL И BROW БАРАХ, ТАТТОО САЛОНАХ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТАКЖЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НЕ КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ: ГОСТИНИЦАХ, ФИТНЕС И SPA ЦЕНТРАХ, БОЛЬНИЦАХ, ШКОЛАХ, ДЕТСКИХ САДАХ, ПОЛИЦЕЙСКИХ УЧАСТКАХ, ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И Т.П.

ПРИМЕНЕНИЕ.

СМЕШАЙТЕ КОНЦЕНТРАТ **BARBICIDE® CONCENTRATE** С ПРОСТОЙ ВОДОЙ В ПРОПОРЦИИ 1:16. ЗАТЕМ ПОГРУЗИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ В РАСТВОР. ОСТАВЬТЕ ИХ В РАСТВОРЕ МИНИМУМ НА 3 МИН. (МАКСИМУМ 30 МИН). ПО ИСТЕЧЕНИИ УКАЗАННОГО ВРЕМЕНИ, ИЗВЛЕКИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРОМОЙТЕ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ И ПРОСУШИТЕ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ДЕЗИНФЕКЦИЮ В КОНТЕЙНЕРЕ BARBICIDE JAR®.

• ПРОПОРЦИИ РАСТВОРА: 1:16

• ПРИМЕНЯЙТЕ БОЛЬШОЙ КОНТЕЙНЕР **BARBICIDE® JAR 1000:** 65 мл **BARBICIDE® CONCENTRATE** НА 1000 МЛ. ВОДЫ

• ПРИМЕНЯЙТЕ СРЕДНИЙ КОНТЕЙНЕР **BARBICIDE® JAR 750:** 45 мл **BARBICIDE® CONCENTRATE** НА 700 МЛ. ВОДЫ

• ПРИМЕНЯЙТЕ МАЛЫЙ КОНТЕЙНЕР **BARBICIDE® JAR 120:** 7 мл **BARBICIDE® CONCENTRATE** НА 120 МЛ. ВОДЫ

ПРИГОТОВЛЕННЫЙ ТАКИМ ОБРАЗОМ РАСТВОР СРАЗУ ПРИГОДЕН К ДЕЗИНФЕКЦИИ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТВОР МОЖНО ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.

ИЗ 1900 МЛ КОНЦЕНТРАТА ПОЛУЧАЕТСЯ 31 Л ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА **BARBICIDE®** ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА, ЧТО НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНО И ЭФФЕКТИВНО.

ПРИМЕНЯЙТЕ РАСТВОР **BARBICIDE® CONCENTRATE** ПРИ ОБЫЧНОЙ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.

ДЕЙСТВИЕ.

BARBICIDE® CONCENTRATE ЭФФЕКТИВНО УНИЧТОЖАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР МИКРООРГАНИЗМОВ И ОБЛАДАЕТ БАКТЕРИЦИДНЫМ (ВСЕ БАКТЕРИИ, ВКЛЮЧАЯ СТАРТУЛОСОCCUS AUREUS (MRSA), ПСЕВДОМОНАДЫ, ENTEROCOCCUS HIRAE, МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА (ТВС), КИШЕЧНУЮ ПАЛОЧКУ), ФУНГИЦИДНЫМ (ВКЛ.ГРИБЫ CANDIDA, TRICHOPHYTON И ДР.), ВИРУЛИЦИДНЫМ СВОЙСТВОМ (ВКЛ.ВИРУСЫ BVDV, ГЕРПЕС, ОСПА, ВИЧ (СПИД), ВИРУС H1N1, HBV И HCV (ГЕПАТИТ В И С)), СОГЛАСНО ИСПЫТАНИЙ (ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ EN 14561 (ФАЗА 2, ЭТАП 2), EN 14562 (ФАЗА 2, ЭТАП 2), EN 14476.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: АЛКИЛ (С12-16) ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАММОНИЙ ХЛОРИД (АДВАС / ВКС) - 5,1 Г / 100 Г; ПРОПАН-2-ОЛ - 13 Г / 100 Г.

БЕЗ АЛЬДЕГИДОВ И ЭТАНОЛА

НЕ ПОРТИТ ИНСТРУМЕНТЫ

НЕ ВЫЗЫВАЕТ ОКИСЛЕНИЕ И КОРРОЗИЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ.

ПРОЦЕСС ДЕЗИНФЕКЦИИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФИРМЕННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ **BARBICIDE®**

JAR ЕМКОСТЬЮ 1100, 750 И 120 МЛ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

ВНИМАНИЕ! ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО КОНТАКТА РАСТВОРА С КОЖЕЙ ИЛИ СЛИЗСИТЫМИ ОБОЛОЧКАМИ. ПРИ РАБОТЕ С СРЕДСТВАМИ ДЕЗИНФЕКЦИИ **BARBICIDE® CONCENTRATE** ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ.

ПОСЛЕ РАБОТЫ С РАСТВОРОМ **BARBICIDE® CONCENTRATE** РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАБОТАТЬ ПОВЕРХНОСТИ СРЕДСТВОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ **BARBICIDE® SPRAY** И/ИЛИ САЛФЕТКАМИ **BARBICIDE® WIPES**.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИМПТОМОВ АЛЛЕРГИИ ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ. ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВДЫХАНИИ, ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТУП В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА, ТЕПЛО И СПОКОЙСТВИЕ. ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ ТЩАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ УЧАСТКИ КОЖИ ВОДОЙ. ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ ОСТОРОЖНО ПРОМОЙТЕ ГЛАЗА ВОДОЙ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ. СНИМИТЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ, ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ. ПРОДОЛЖИТЕ ПРОМЫВАТЬ ГЛАЗА В ТЕЧЕНИЕ 10-15 МИНУТ. ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНОГО ПОТОКА ВОДЫ - РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ РОГОВИЦЫ. ПРИ ГЛОТАНИИ - ПРОМЫТЬ РОТ И ВЫПИТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ. НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ.

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРОДУКТ ПРОШЕЛ НЕОБХОДИМЫЕ ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИЦИРОВАН В УКРАИНЕ.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, ХРАНИТЕ **BARBICIDE® CONCENTRATE** В ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -10°C ДО +30°C.
СРОК ГОДНОСТИ НЕ МЕНЕЕ 5ТИ ЛЕТ. КОНЕЧНУЮ ДАТУ ПРИМЕНЕНИЯ СМ. НА УПАКОВКЕ.

АРТИКУЛ 56421, ПЛАСТИКОВЫЙ БАЛЛОН ЕМКОСТЬЮ 1900 МЛ.

СДЕЛАНО В США.

[HTTPS://BARBER.COM.UA/19429-BARBICIDE-KONCENTRAT-DLYA-DEZINFEKЦИИ-INSTRUMENTOV-1900-ML/](https://barber.com.ua/19429-BARBICIDE-KONCENTRAT-DLYA-DEZINFEKЦИИ-INSTRUMENTOV-1900-ML/)

BARBICIDE® CONCENTRATE 480 МЛ - ЭТО КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ, АКСЕССУАРОВ И ПОВЕРХНОСТЕЙ В БАРБЕРШОПАХ, САЛОНАХ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИХ, КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ И МАССАЖНЫХ КАБИНЕТАХ, NAIL И BROW БАРАХ, ТАТТОО САЛОНАХ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТАКЖЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НЕ КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ: ГОСТИНИЦАХ, ФИТНЕС И SPA ЦЕНТРАХ, БОЛЬНИЦАХ, ШКОЛАХ, ДЕТСКИХ САДАХ, ПОЛИЦЕЙСКИХ УЧАСТКАХ, ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И Т.П.

ПРИМЕНЕНИЕ.

СМЕШАЙТЕ КОНЦЕНТРАТ **BARBICIDE® CONCENTRATE** С ПРОСТОЙ ВОДОЙ В ПРОПОРЦИИ 1:16. ЗАТЕМ ПОГРУЗИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ В РАСТВОР. ОСТАВЬТЕ ИХ В РАСТВОРЕ МИНИМУМ НА 3 МИН. (МАКСИМУМ 30 МИН). ПО ИСТЕЧЕНИИ УКАЗАННОГО ВРЕМЕНИ, ИЗВЛЕКИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРОМОЙТЕ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ И ПРОСУШИТЕ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ДЕЗИНФЕКЦИЮ В КОНТЕЙНЕРЕ **BARBICIDE® JAR**.

- ПРОПОРЦИИ РАСТВОРА: 1:16
 - ПРИМЕНЯЙТЕ БОЛЬШОЙ КОНТЕЙНЕР **BARBICIDE® JAR 1000**: 65 МЛ **BARBICIDE® CONCENTRATE** НА 1000 МЛ. ВОДЫ
 - ПРИМЕНЯЙТЕ СРЕДНИЙ КОНТЕЙНЕР **BARBICIDE® JAR 750**: 45 МЛ **BARBICIDE® CONCENTRATE** НА 700 МЛ. ВОДЫ
 - ПРИМЕНЯЙТЕ МАЛЫЙ КОНТЕЙНЕР **BARBICIDE® JAR 120**: 7 МЛ **BARBICIDE® CONCENTRATE** НА 120 МЛ. ВОДЫ
- ПРИГОТОВЛЕННЫЙ ТАКИМ ОБРАЗОМ РАСТВОР СРАЗУ ПРИГОДЕН К ДЕЗИНФЕКЦИИ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСТВОР МОЖНО ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.

ИЗ 480 МЛ КОНЦЕНТРАТА ПОЛУЧАЕТСЯ 7,6 Л ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА **BARBICIDE®** ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА, ЧТО ВЕСЬМА ЭКОНОМИЧНО И ЭФФЕКТИВНО.

ПРИМЕНЯЙТЕ РАСТВОР **BARBICIDE® CONCENTRATE** ПРИ ОБЫЧНОЙ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.

ДЕЙСТВИЕ.

BARBICIDE® CONCENTRATE ЭФФЕКТИВНО УНИЧТОЖАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР МИКРООРГАНИЗМОВ И ОБЛАДАЕТ БАКТЕРИЦИДНЫМ (ВСЕ БАКТЕРИИ, ВКЛЮЧАЯ *STAPHYLOCOCCUS AUREUS* (MRSA), ПСЕВДОМОНАДЫ, *ENTEROCOCCUS HIRAE*, МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА (ТВС), КИШЕЧНУЮ ПАЛОЧКУ), ФУНГИЦИДНЫМ (ВКЛ.ГРИБЫ *CANDIDA*, *TRICHOPHYTON* И ДР.), ВИРУЛИЦИДНЫМ СВОЙСТВОМ (ВКЛ.ВИРУСЫ BVDV, ГЕРПЕС, ОСПА, ВИЧ (СПИД), ВИРУС H1N1, HВV И HCV (ГЕПАТИТ В И С)), СОГЛАСНО ИСПЫТАНИЙ (ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ EN 14561 (ФАЗА 2, ЭТАП 2), EN 14562 (ФАЗА 2, ЭТАП 2), EN 14476.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: АЛКИЛ (С12-16) ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАММОНИЙ ХЛОРИД (АВВАС / ВКС) - 5,1 Г / 100 Г; ПРОПАН-2-ОЛ - 13 Г / 100 Г.

БЕЗ АЛЬДЕГИДОВ И ЭТАНОЛА

НЕ ПОРТИТ ИНСТРУМЕНТЫ

НЕ ВЫЗЫВАЕТ ОКИСЛЕНИЕ И КОРРОЗИЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ.

ПРОЦЕСС ДЕЗИНФЕКЦИИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФИРМЕННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ **BARBICIDE®**

JAR ЕМКОСТЬЮ 1100, 750 И 120 МЛ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

ВНИМАНИЕ! ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО КОНТАКТА РАСТВОРА С КОЖЕЙ ИЛИ СЛИЗИСТЫМИ ОБОЛОЧКАМИ. ПРИ РАБОТЕ С СРЕДСТВАМИ ДЕЗИНФЕКЦИИ **BARBICIDE® CONCENTRATE** ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ.

ПОСЛЕ РАБОТЫ С РАСТВОРОМ **BARBICIDE® CONCENTRATE** РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАБОТАТЬ ПОВЕРХНОСТИ СРЕДСТВОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ **BARBICIDE® SPRAY** И/ИЛИ САЛФЕТКАМИ **BARBICIDE® WIPES**.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИМПТОМОВ АЛЛЕРГИИ ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ. ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВДЫХАНИИ, ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТУП В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА, ТЕПЛО И СПОКОЙСТВИЕ. ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ ТЩАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ УЧАСТКИ КОЖИ ВОДОЙ. ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ ОСТОРОЖНО ПРОМОЙТЕ ГЛАЗА ВОДОЙ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ. СНИМИТЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ, ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ. ПРОДОЛЖИТЕ ПРОМЫВАТЬ ГЛАЗА В ТЕЧЕНИЕ 10-15 МИНУТ. ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНОГО ПОТОКА ВОДЫ - РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ РОГОВИЦЫ. ПРИ ГЛОТАНИИ - ПРОМЫТЬ РОТ И ВЫПИТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ. НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ.

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРОДУКТ ПРОШЕЛ НЕОБХОДИМЫЕ ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИЦИРОВАН В УКРАИНЕ.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, ХРАНИТЕ **BARBICIDE® CONCENTRATE** В ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -10°C ДО +30°C.
СРОК ГОДНОСТИ НЕ МЕНЕЕ 5-ТИ ЛЕТ. КОНЕЧНУЮ ДАТУ ПРИМЕНЕНИЯ СМ. НА УПАКОВКЕ.

АРТИКУЛ 51611, ПЛАСТИКОВЫЙ БАЛЛОН ЕМКОСТЬЮ 480 МЛ.

СДЕЛАНО В США.

[HTTPS://BARBER.COM.UA/19430-BARBICIDE-KONCENTRAT-DLYA-DEZINFEKЦИИ-INSTRUMENTOV-480-ML/](https://barber.com.ua/19430-BARBICIDE-KONCENTRAT-DLYA-DEZINFEKЦИИ-INSTRUMENTOV-480-ML/)

BARBICIDE® HAND DISINFECTION 1000 МЛ - ЭТО КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК.

ПРИМЕНЕНИЕ.

ПРОДУКТ ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. ПЕРЕД ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ВЫМОЙТЕ РУКИ И НАНЕСИТЕ 3 МЛ. (1 ДОЗУ) ПРОДУКТА НА СУХУЮ КОЖУ, ВТИРАЙТЕ НЕ МЕНЕЕ 30 СЕКУНД, ЗАТЕМ ПОВТОРИТЕ ОПЕРАЦИЮ.

МЕТОД «ВТИРАНИЯ» В 100 РАЗ ЭФФЕКТИВНЕЕ, ЧЕМ МЕТОДЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ КОЖИ МЫТЬЁМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТСУТСТВУЮТ.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПЕРЕСЫХАНИЕ КОЖИ. С ДОБАВЛЕНИЕМ ТОНИЗИРУЮЩЕГО АЛОЭ ВЕРА. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДАЖЕ АЛЛЕРГЕТИКАМ.

ДЕЙСТВИЕ.

БИОЦИД ЭФФЕКТИВНО УНИЧТОЖАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР МИКРООРГАНИЗМОВ И ОБЛАДАЕТ БАКТЕРИЦИДНЫМ (ВСЕ БАКТЕРИИ, ВКЛЮЧАЯ STARPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA), ENTEROCOCCUS NIRAE, МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА (ТВС), КИШЕЧНУЮ И СИНЕГНОЙНУЮ ПАЛОЧКИ), ФУНГИЦИДНЫМ СВОЙСТВОМ (ВКЛ.ГРИБЫ CANDIDA ALBICANS И ДР.), СОГЛАСНО ИСПЫТАНИЙ (ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ) EN 1500 (ГРЯЗНЫЕ УСЛОВИЯ), EN 1276 (ГРЯЗНЫЕ УСЛОВИЯ), EN 1650 (ГРЯЗНЫЕ УСЛОВИЯ).

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: АЛКИЛ (С12-16) ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАММОНИЙ ХЛОРИД (АВВАС / ВКС) - 0,95 Г / 100 Г; ЭТАНОЛ - 60 Г / 100 Г.

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ КОЖИ И РУК **BARBICIDE® HAND DISINFECTION** ПРОШЕЛ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ НЕМЕЦКОГО ОБЩЕСТВА ГИГИЕНЫ МИКРОБИОЛОГИИ И АССОЦИАЦИИ ПРИКЛАДНОЙ ГИГИЕНЫ. СРЕДСТВО СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ. СЕРТИФИЦИРОВАНО В УКРАИНЕ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИМПТОМОВ АЛЛЕРГИИ ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ. ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВДЫХАНИИ, ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТУП В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА, ТЕПЛО И СПОКОЙСТВИЕ. ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ ОСТОРОЖНО ПРОМОЙТЕ ГЛАЗА ВОДОЙ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ. СНИМИТЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ, ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ. ПРОДОЛЖИТЕ ПРОМЫВАТЬ ГЛАЗА В ТЕЧЕНИЕ 10-15 МИНУТ. ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНОГО ПОТОКА ВОДЫ - РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ РОГОВИЦЫ. ПРИ ГЛОТАНИИ - ПРОМОЙТЕ РОТ И ВЫПИТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ. НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ НЕ ИЗВЕСТНЫ.

Артикул 61000, БАЛЛОН С ПОМПОЙ ЕМКОСТЬЮ 1000 МЛ.

СДЕЛАНО В США

[HTTPS://BARBER.COM.UA/19441-BARBICIDE-PROFESSIONALNOE-SREDSTVO-DLYA-DEZINFEKCI-KOZHI-I-RUK-S-ALOE-FLAKON-RASPYLITEL-1000-ML/](https://barber.com.ua/19441-barbicide-professionalnoe-sredstvo-dlya-dezinfekcii-kozhi-i-ruk-s-aloe-flakon-raspylitel-1000-ml/)

BARBICIDE® HAND DISINFECTION 250 МЛ - ЭТО КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК.

ПРИМЕНЕНИЕ.

ПРОДУКТ ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. ПЕРЕД ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ВЫМОЙТЕ РУКИ И НАНЕСИТЕ 3 МЛ. (1 ДОЗУ) ПРОДУКТА НА СУХУЮ КОЖУ, ВТИРАЙТЕ НЕ МЕНЕЕ 30 СЕКУНД, ЗАТЕМ ПОВТОРИТЕ ОПЕРАЦИЮ.

МЕТОД «ВТИРАНИЯ» В 100 РАЗ ЭФФЕКТИВНЕЕ, ЧЕМ МЕТОДЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ КОЖИ МЫТЬЕМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТСУТСТВУЮТ.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПЕРЕСЫХАНИЕ КОЖИ. С ДОБАВЛЕНИЕМ ТОНИЗИРУЮЩЕГО АЛОЭ ВЕРА. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДАЖЕ АЛЛЕРГЕТИКАМ.

ДЕЙСТВИЕ.

БИОЦИД ЭФФЕКТИВНО УНИЧТОЖАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР МИКРООРГАНИЗМОВ И ОБЛАДАЕТ БАКТЕРИЦИДНЫМ (ВСЕ БАКТЕРИИ, ВКЛЮЧАЯ STARPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA), ENTEROCOCCUS NIRAE, МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА (ТВС), КИШЕЧНУЮ И СИНЕГНОЙНУЮ ПАЛОЧКИ), ФУНГИЦИДНЫМ СВОЙСТВОМ (ВКЛ.ГРИБЫ CANDIDA ALBICANS И ДР.), СОГЛАСНО ИСПЫТАНИЙ (ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ) EN 1500 (ГРЯЗНЫЕ УСЛОВИЯ), EN 1276 (ГРЯЗНЫЕ УСЛОВИЯ), EN 1650 (ГРЯЗНЫЕ УСЛОВИЯ).

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: АЛКИЛ (С12-16) ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАММОНИЙ ХЛОРИД (АВВАС / ВКС) - 0,95 Г / 100 Г; ЭТАНОЛ - 60 Г / 100 Г.

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ КОЖИ И РУК **BARBICIDE® HAND DISINFECTION** ПРОШЕЛ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ НЕМЕЦКОГО ОБЩЕСТВА ГИГИЕНЫ МИКРОБИОЛОГИИ И АССОЦИАЦИИ ПРИКЛАДНОЙ ГИГИЕНЫ. СРЕДСТВО СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ. СЕРТИФИЦИРОВАНО В УКРАИНЕ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИМПТОМОВ АЛЛЕРГИИ ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ. ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВДЫХАНИИ, ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТУП В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА, ТЕПЛО И СПОКОЙСТВИЕ. ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ ОСТОРОЖНО ПРОМОЙТЕ ГЛАЗА ВОДОЙ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ. СНИМИТЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ, ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ. ПРОДОЛЖИТЕ ПРОМЫВАТЬ ГЛАЗА В ТЕЧЕНИЕ 10-15 МИНУТ. ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНОГО ПОТОКА ВОДЫ - РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ РОГОВИЦЫ. ПРИ ГЛОТАНИИ - ПРОМОЙТЕ РОТ И ВЫПИТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ. НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ НЕ ИЗВЕСТНЫ.

Артикул 60250, ФЛАКОН-СПРЕЙ ЕМКОСТЬЮ 250 МЛ.

СДЕЛАНО В США.

[HTTPS://BARBER.COM.UA/19442-BARBICIDE-PROFESSIONALNOE-SREDSTVO-DLYA-DEZINFEKCI-KOZHI-I-RUK-S-ALOE-FLAKON-RASPYLITEL-250-ML/](https://barber.com.ua/19442-barbicide-professionalnoe-sredstvo-dlya-dezinfekcii-kozhi-i-ruk-s-aloe-flakon-raspylitel-250-ml/)

BARBICIDE® WIPE 120 - ЭТО САЛФЕТКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ГЛАДКИХ И НЕПОРИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, А ТАКЖЕ ВСЕХ ПЛАСТИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ (ТАКИХ КАК ПОЛИКАРБОНАТЫ, ПОЛИПРОПИЛЕН, ПОЛИВИНИЛХЛОРИД, ПОЛИСТИРОЛ), НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОРГСТЕКЛА И СТЕКЛА. ОНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭФФЕКТИВНУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ КОСМЕТИЧЕСКИХ И ПАРИКМАХЕРСКИХ АКСЕССУАРОВ, ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИБОРОВ, КУШЕТОВ, КРЕСЕЛ, МЕБЕЛИ, ПЕРИЛ, РУЧЕК В САЛОНАХ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИХ, КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ И МАССАЖНЫХ КАБИНЕТАХ, НАЙЛ-БАРАХ, ТАТТОО САЛОНАХ; В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НЕ КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ, В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ: ГОСТИНИЦАХ, ФИТНЕС И СПА ЦЕНТРАХ, БОЛЬНИЦАХ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЧИЩЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ), ШКОЛАХ, ПОЛИЦЕЙСКИХ УЧАСТКАХ, ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И Т.П.

ПРИМЕНЕНИЕ.

ВЫТЯНИТЕ БОЛЬШУЮ КРЫШКУ ДОЗАТОРА И СНИМИТЕ ПЛОМБУ С КОНТЕЙНЕРА. ВОЗЬМИТЕСЬ ЗА КОНЕЦ РУЛОНА САЛФЕТОК И ПРОТЯНИТЕ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ В КРЫШКЕ. ЗАМЕНИТЕ КРЫШКУ НА ДОЗАТОР.

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЧИСТИТЕ ПОВЕРХНОСТИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДНУ САЛФЕТКУ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ГРЯЗИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДРУГУЮ САЛФЕТКУ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЖЕЛАЕМОГО ЭФФЕКТА ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ ВЛАЖНОЙ ОКОЛО 3 МИНУТ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЛФЕТКУ ТОЛЬКО ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ. СУХИЕ САЛФЕТКИ НЕ ДАЮТ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА.

ДЕЙСТВИЕ.

БИОЦИД ЭФФЕКТИВНО УНИЧТОЖАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР МИКРООРГАНИЗМОВ И ОБЛАДАЕТ БАКТЕРИЦИДНЫМ (ВСЕ БАКТЕРИИ, ВКЛЮЧАЯ STARPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA), ПСЕВДОМОНАДЫ, ENTEROCOCCUS NIRAE, МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА (ТВС), КИШЕЧНУЮ ПАЛОЧКУ), ФУНГИЦИДНЫМ (ВКЛ.ГРИБЫ CANDIDA, ТРИХОФУТОНЫ И ДР.), ВИРУЛИЦИДНЫМ СВОЙСТВОМ (ВКЛ.ВИРУСЫ ВДВ, ГЕРПЕС, ОСПА, ВИЧ (СПИД), ВИРУС Н1Н1, НВУ И НСУ (ГЕПАТИТ В И С), СОГЛАСНО ИСПЫТАНИЙ (ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ) EN 14561 (ФАЗА 2, ЭТАП 2), EN 14562 (ФАЗА 2, ЭТАП 2), EN 14476.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: АЛКИЛ (С12-16) ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАММОНИЙ ХЛОРИД (АВВАС / ВКС) - 0,3 Г / 100 Г; ПРОПАН-2-ОЛ - 0,764 Г / 100 Г.

ВНИМАНИЕ! ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

В СЛУЧАЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СИМПТОМОВ БОЛЕЗНИ / РАЗДРАЖЕНИЯ КОЖИ ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ. ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ ОСТОРОЖНО ПРОМОЙТЕ ГЛАЗА ВОДОЙ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ. СНИМИТЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ, ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ. ПРОДОЛЖИТЕ ПРОМЫВАТЬ ГЛАЗА В ТЕЧЕНИЕ 10-15 МИНУТ. ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНОГО ПОТОКА ВОДЫ - РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ РОГОВИЦЫ. ПРИ ГЛОТАНИИ - ПРОМОЙТЕ РОТ И ВЫПИТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ. НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ НЕ ИЗВЕСТНЫ.

Артикул 60160, КОНТЕЙНЕР 120 САЛФЕТОК.

СДЕЛАНО В США.

[HTTPS://BARBER.COM.UA/19444-BARBICIDE-SALFETKI-DLYA-POVERHNOSTNOI-DEZINFEKCI-UPAKOVKA-120-SCHT/](https://barber.com.ua/19444-barbicide-salfetki-dlya-поверхностной-дезинфекции-упаковка-120-шт/)

BARBICIDE® SPRAY REGULAR 5000 МЛ АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ - ЭТО КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ, АКСЕССУАРОВ И ПОВЕРХНОСТЕЙ В БАРБЕРШОПАХ, САЛОНАХ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИХ, КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ И МАССАЖНЫХ КАБИНЕТАХ, NAIL И BROW БАРАХ, ТАТТОО САЛОНАХ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТАКЖЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НЕ КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ: ГОСТИНИЦАХ, ФИТНЕС И СПА ЦЕНТРАХ, БОЛЬНИЦАХ, ШКОЛАХ, ДЕТСКИХ САДАХ, ПОЛИЦЕЙСКИХ УЧАСТКАХ, ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И Т.П.

- ИМЕЕТ ЛЕГКИЙ ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ СВЕЖЕСТИ
- БЕЗ АЛЬДЕГИДОВ, ФЕНОЛОВ И ЭТАНОЛА
- БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ, КЕРАМИЧЕСКИХ, НЕРЖАВЕЮЩИХ, СТЕКЛЯННЫХ И АКРИЛОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН И РАЗВОДОВ
- АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ФОРМУЛА

ПРИМЕНЕНИЕ.

ПЕРЕЛЕЙТЕ ИЗ БАЛЛОНА ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТА В ПОДХОДЯЩУЮ ПО ОБЪЕМУ ЕМКОСТЬ. УДОБНЕЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФЛАКОН-РАСПЫЛИТЕЛЬ **BARBICIDE® SPRAY FREGNANCE** АРТ. 51631.

УДАЛИТЕ ВИДИМЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПРЕДМЕТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ. РАСПЫЛИТЕ **BARBICIDE® SPRAY FREGNANCE** НАД ПРЕДМЕТАМИ И ПОВЕРХНОСТЯМИ, УДЕРЖИВАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬ НА РАССТОЯНИИ 20-30 СМ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ПОКРЫТЫ СПРЕЕМ, ИЛИ НАНЕСИТЕ ПРОДУКТ НА ЧИСТУЮ, ВПИТЫВАЮЩУЮ ТКАНЬ, А ЗАТЕМ ПРОТРИТЕ ПОВЕРХНОСТИ И ПРЕДМЕТЫ. СПУСТЯ 3 МИНУТЫ, ПОВЕРХНОСТЬ ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАНА!

ДЕЙСТВИЕ.

БИОЦИД ЭФФЕКТИВНО УНИЧТОЖАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР МИКРООРГАНИЗМОВ И ОБЛАДАЕТ БАКТЕРИЦИДНЫМ (ВСЕ БАКТЕРИИ, ВКЛЮЧАЯ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA), ПСЕВДОМОНАДЫ, ENTEROCOCCUS HIRAE, МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА (ТВС), КИШЕЧНУЮ ПАЛОЧКУ), ФУНГИЦИДНЫМ (ВКЛ.ГРИБЫ CANDIDA, TRICHOPHYTON И ДР.), ВИРУЛИЦИДНЫМ СВОЙСТВОМ (ВКЛ.ВИРУСЫ ВDV, ГЕРПЕС, ОСПА, ВИЧ (СПИД), ВИРУС H1N1, HBV И HCV (ГЕПАТИТ В И С), СОГЛАСНО ИСПЫТАНИЙ (ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ EN 14561 (ФАЗА 2, ЭТАП 2), EN 14562 (ФАЗА 2, ЭТАП 2), EN 14476.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: АЛКИЛ (С12-16) ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАММОНИЙ ХЛОРИД (АВВАС / ВКС) - 0,3 Г / 100 Г; ПРОПАН-2-ОЛ - 0,764 Г / 100 Г.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

ВНИМАНИЕ! ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО КОНТАКТА РАСТВОРА С КОЖЕЙ ИЛИ СЛИЗИСТЫМИ ОБОЛОЧКАМИ. ПРИ РАБОТЕ С СРЕДСТВАМИ ДЕЗИНФЕКЦИИ **BARBICIDE® SPRAY FREGNANCE ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ.**

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИМПТОМОВ АЛЛЕРГИИ ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ. ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВДЫХАНИИ, ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТУП В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА, ТЕПЛО И СПОКОЙСТВИЕ. ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ ТЩАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ УЧАСТКИ КОЖИ ВОДОЙ. ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ ОСТОРОЖНО ПРОМОЙТЕ ГЛАЗА ВОДОЙ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ. СНИМИТЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ, ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ. ПРОДОЛЖИТЕ ПРОМЫВАТЬ ГЛАЗА В ТЕЧЕНИЕ 10-15 МИНУТ. ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНОГО ПОТОКА ВОДЫ - РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ РОГОВИЦЫ. ПРИ ГЛОТАНИИ - ПРОМЫТЬ РОТ И ВЫПИТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ. НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ.

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРОДУКТ ПРОШЕЛ НЕОБХОДИМЫЕ ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИЦИРОВАН В УКРАИНЕ.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, ХРАНИТЕ **BARBICIDE® SPRAY FREGNANCE** В ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -10°C ДО +30°C. СРОК ГОДНОСТИ НЕ МЕНЕЕ 5-ТИ ЛЕТ. КОНЕЧНУЮ ДАТУ ПРИМЕНЕНИЯ СМ. НА УПАКОВКЕ.

Артикул 51636, ПЛАСТИКОВЫЙ БАЛЛОН ЕМКОСТЬЮ 5000 МЛ.

СДЕЛАНО В США.

[HTTPS://BARBER.COM.UA/19439-BARBICIDE-SPREI-DLYA-DEZINFEKЦИИ-POVERHNOSTEI-AROMATIZIROVANNYI-KANISTRA-5000-ML/](https://barber.com.ua/19439-BARBICIDE-SPREI-DLYA-DEZINFEKЦИИ-POVERHNOSTEI-AROMATIZIROVANNYI-KANISTRA-5000-ML/)

BARBICIDE® SPRAY REGULAR 5000 МЛ БЕЗ ЗАПАХА - ЭТО КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ, АКСЕССУАРОВ И ПОВЕРХНОСТЕЙ В БАРБЕРШОПАХ, САЛОНАХ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИХ, КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ И МАССАЖНЫХ КАБИНЕТАХ, NAIL И BROW БАРАХ, ТАТТОО САЛОНАХ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТАКЖЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НЕ КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ: ГОСТИНИЦАХ, ФИТНЕС И СПА ЦЕНТРАХ, БОЛЬНИЦАХ, ШКОЛАХ, ДЕТСКИХ САДАХ, ПОЛИЦЕЙСКИХ УЧАСТКАХ, ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И Т.П.

- БЕЗ ЗАПАХА
- БЕЗ АЛЬДЕГИДОВ, ФЕНОЛОВ И ЭТАНОЛА
- БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ, КЕРАМИЧЕСКИХ, НЕРЖАВЕЮЩИХ, СТЕКЛЯННЫХ И АКРИЛОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН И РАЗВОДОВ
- АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ФОРМУЛА

ПРИМЕНЕНИЕ.

ПЕРЕЛЕЙТЕ ИЗ БАЛЛОНА ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТА В ПОДХОДЯЩУЮ ПО ОБЪЕМУ ЕМКОСТЬ. УДОБНЕЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФЛАКОН-РАСПЫЛИТЕЛЬ **BARBICIDE® SPRAY REGULAR** АРТ. 51631.

УДАЛИТЕ ВИДИМЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПРЕДМЕТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ. РАСПЫЛИТЕ **BARBICIDE® SPRAY REGULAR** НАД ПРЕДМЕТАМИ И ПОВЕРХНОСТЯМИ, УДЕРЖИВАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬ НА РАССТОЯНИИ 20-30 СМ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ПОКРЫТЫ СПРЕЕМ, ИЛИ НАНЕСИТЕ ПРОДУКТ НА ЧИСТУЮ, ВПИТЫВАЮЩУЮ ТКАНЬ, А ЗАТЕМ ПРОТРИТЕ ПОВЕРХНОСТИ И ПРЕДМЕТЫ. СПУСТЯ 3 МИНУТЫ, ПОВЕРХНОСТЬ ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАНА!

БИОЦИД ЭФФЕКТИВНО УНИЧТОЖАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР МИКРООРГАНИЗМОВ И ОБЛАДАЕТ БАКТЕРИЦИДНЫМ (ВСЕ БАКТЕРИИ, ВКЛЮЧАЯ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA), ПСЕВДОМОНАДЫ, ENTEROCOCCUS HIRAE, МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА (ТВС), КИШЕЧНУЮ ПАЛОЧКУ), ФУНГИЦИДНЫМ (ВКЛ.ГРИБЫ CANDIDA, TRICHOPHYTON И ДР.), ВИРУЛИЦИДНЫМ СВОЙСТВОМ (ВКЛ.ВИРУСЫ ВDV, ГЕРПЕС, ОСПА, ВИЧ (СПИД), ВИРУС H1N1, HBV И HCV (ГЕПАТИТ В И С), СОГЛАСНО ИСПЫТАНИЙ (ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ EN 14561 (ФАЗА 2, ЭТАП 2), EN 14562 (ФАЗА 2, ЭТАП 2), EN 14476.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА: АЛКИЛ (С12-16) ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАММОНИЙ ХЛОРИД (АВВАС / ВКС) - 0,3 Г / 100 Г; ПРОПАН-2-ОЛ - 0,764 Г / 100 Г

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

ВНИМАНИЕ! ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО КОНТАКТА РАСТВОРА С КОЖЕЙ ИЛИ СЛИЗИСТЫМИ ОБОЛОЧКАМИ. ПРИ РАБОТЕ С СРЕДСТВАМИ ДЕЗИНФЕКЦИИ **BARBICIDE® SPRAY REGULAR ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ.**

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИМПТОМОВ АЛЛЕРГИИ ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ. ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВДЫХАНИИ, ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТУП В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА, ТЕПЛО И СПОКОЙСТВИЕ. ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ ТЩАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ УЧАСТКИ КОЖИ ВОДОЙ. ПРИ КОНТАКТЕ С ГЛАЗАМИ ОСТОРОЖНО ПРОМОЙТЕ ГЛАЗА ВОДОЙ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ. СНИМИТЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ, ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ. ПРОДОЛЖИТЕ ПРОМЫВАТЬ ГЛАЗА В ТЕЧЕНИЕ 10-15 МИНУТ. ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНОГО ПОТОКА ВОДЫ - РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ РОГОВИЦЫ. ПРИ ГЛОТАНИИ - ПРОМЫТЬ РОТ И ВЫПИТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ. НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ.

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРОДУКТ ПРОШЕЛ НЕОБХОДИМЫЕ ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИЦИРОВАН В УКРАИНЕ.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ, ХРАНИТЕ **BARBICIDE® SPRAY REGULAR** В ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -10°C ДО +30°C.
СРОК ГОДНОСТИ НЕ МЕНЕЕ 5ТИ ЛЕТ. КОНЕЧНУЮ ДАТУ ПРИМЕНЕНИЯ СМ. НА НА УПАКОВКЕ.

Артикул 51635, ПЛАСТИКОВЫЙ БАЛЛОН ЕМКОСТЬЮ 5000 МЛ.

СДЕЛАНО В США.

[HTTPS://BARBER.COM.UA/19437-BARBICIDE-SPREI-DLYA-DEZINFEKЦИИ-POVERHNOSTEI-BEZ-ZAPAHА-KANISTRA-5000-ML/](https://barber.com.ua/19437-BARBICIDE-SPREI-DLYA-DEZINFEKЦИИ-POVERHNOSTEI-BEZ-ZAPAHА-KANISTRA-5000-ML/)

BARBICIDE® JAR 1100 МЛ - ЭТО БОЛЬШОЙ ФИРМЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР, СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ КОМПАНИЕЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ МЕТОДОМ ПОГРУЖЕНИЯ. КОНТЕЙНЕР ДОСТАТОЧНО БОЛЬШОЙ, ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОГРУЗИТЬ В ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР **BARBICIDE®** КРУПНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (НОЖНИЦЫ, ПИЛОЧКИ ДЛЯ НОГТЕЙ, ПИНЦЕТЫ, НАКОНЕЧНИКИ И Т.П.). КОРПУС КОНТЕЙНЕРА ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО, УСТОЙЧИВОГО К ХИМИЧЕСКИМ БИОЦИДАМ И ТЕРМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ СТЕКЛА. КРЫШКА И ШТОК С КОРЗИНОЙ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СТАЛИ. КОНСТРУКЦИЯ КОНТЕЙНЕРА ПОЗВОЛЯЕТ ПОГРУЖАТЬ И ИЗВЛЕКАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ, ИЗБЕГАЯ КОНТАКТА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА **BARBICIDE®** С КОЖЕЙ РУК.

КОНТЕЙНЕР BARBICIDE® JAR 1100 МЛ С ХАРАКТЕРНОЙ ФОРМОЙ И ФИРМЕННЫМ ЛОГОТИПОМ **BARBICIDE®**, НАПОЛНЕННЫЙ ПРОЗРАЧНОЙ СИНИМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ РАСТВОРОМ, ЯВЛЯЕТСЯ СИМВОЛОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ОН ИЗВЕСТЕН В БАРБЕРШОПАХ, САЛОНАХ КРАСОТЫ И ПАРИКМАХЕРСКИХ ВО ВСЕМ МИРЕ.

BARBICIDE® JAR 1100 МЛ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДИТ В КАЧЕСТВЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТОВ И АКСЕССУАРОВ В БАРБЕРШОПАХ, САЛОНАХ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИХ, КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ И МАССАЖНЫХ КАБИНЕТАХ, NAIL И BROW БАРАХ, ТАТТОО САЛОНАХ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТАКЖЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НЕ КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ: ГОСТИНИЦАХ, ФИТНЕС И SPA ЦЕНТРАХ, БОЛЬНИЦАХ, ШКОЛАХ, ДЕТСКИХ САДАХ, ПОЛИЦЕЙСКИХ УЧАСТКАХ, ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И Т.П.

ПРИМЕНЕНИЕ.

СНИМИТЕ КРЫШКУ С КОНТЕЙНЕРА И ИЗВЛЕКИТЕ ШТОК С КОРЗИНОЙ. ПРОМОЙТЕ КОНТЕЙНЕР ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОТЕРЕТЬ ВНУТРЕННЮЮ И ВНЕШНЮЮ ПОВЕРХНОСТИ КОНТЕЙНЕРА САЛФЕТКАМИ **BARBICIDE® WIPES**. ЗАЛЕЙТЕ В КОНТЕЙНЕР 700 МЛ ВОДЫ И ДОБАВЬТЕ 45 МЛ КОНЦЕНТРАТА **BARBICIDE® CONCENTRATE**. ОСТОРОЖНО И ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАЙТЕ РАСТВОР ПОДХОДЯЩИМ ПО РАЗМЕРУ И ФОРМЕ ХИМИЧЕСКИ НЕАКТИВНЫМ (ДЕРЕВЯННЫМ, СТАЛЬНЫМ, СТЕКЛЯННЫМ, КЕРАМИЧЕСКИМ) ПРЕДМЕТОМ. РАСТВОР ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ. ЗАКЛАДЫВАЙТЕ В КОРЗИНУ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПО РАЗМЕРУ ИНСТРУМЕНТЫ И ПОЛНОСТЬЮ ПОГРУЖАЙТЕ ИХ В РАСТВОР. ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ ИНСТРУМЕНТОВ В РАСТВОРЕ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 3 ДО 30 МИНУТ. ДЛЯ УЧЕТА ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЮБОЙ ПОДХОДЯЩИЙ ПРИБОР - БУДИЛЬНИК, ТАЙМЕР, МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН И ПРОЧ. ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ СЛЕЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ РАСТВОР И ПРОМОЙТЕ КОНТЕЙНЕР ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ. ПРОТРИТЕ ВНУТРЕННЮЮ И ВНЕШНЮЮ ПОВЕРХНОСТИ КОНТЕЙНЕРА САЛФЕТКАМИ **BARBICIDE® WIPES**.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

ВНИМАНИЕ! ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО КОНТАКТА РАСТВОРА С КОЖЕЙ ИЛИ СЛИЗИСТЫМИ УЧАСТКАМИ. ПРИ РАБОТЕ С СРЕДСТВАМИ ДЕЗИНФЕКЦИИ **BARBICIDE® CONCENTRATE** ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ.

КОНТЕЙНЕР BARBICIDE® JAR 1100 МЛ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО СТЕКЛА. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗРУШЕНИЯ КОНТЕЙНЕРА ИЗБЕГАЙТЕ УДАРОНОГО КОНТАКТА КОНТЕЙНЕРА С ТВЕРДЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ (ПОЛОМ, СТОЛЕШНИЦЕЙ, КЕРАМИЧЕСКИМИ И СТЕКЛЯННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ И Т.П.). В СЛУЧАЕ СЛУЧАЙНОГО РАЗБИТИЯ КОНТЕЙНЕРА ПРИМИТЕ НАДЛЕЖАЩИЕ МЕРЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО УДАЛЕНИЯ ОСКОЛКОВ СТЕКЛА С ПОВЕРХНОСТЕЙ И УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ РАСТВОРА. ПОСЛЕ ЭТОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОМЫТЬ ПОВЕРХНОСТИ РАСТВОРОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ **BARBICIDE® SPRAY** И ПРОТЕРЕТЬ САЛФЕТКАМИ **BARBICIDE® WIPES**.

Артикул 54211, СТЕКЛЯННЫЙ КОНТЕЙНЕР ЕМКОСТЬЮ 1100 МЛ.

СДЕЛАНО В США

[HTTPS://BARBER.COM.UA/19432-BARBICIDE-STEKLYANNYI-KONTEINER-DLYA-DEZINFEKЦИИ-INSTRUMENTOV-1100-ML/](https://barber.com.ua/19432-BARBICIDE-STEKLYANNYI-KONTEINER-DLYA-DEZINFEKЦИИ-INSTRUMENTOV-1100-ML/)

BARBICIDE® JAR 120 МЛ - ЭТО МАЛЕНЬКИЙ ФИРМЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР, СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ КОМПАНИЕЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ МЕТОДОМ ПОГРУЖЕНИЯ. В КОНТЕЙНЕР УДОБНО ПОГРУЖАТЬ МИНИАТЮРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ АППАРАТНОГО МАНИКЮРА, КОНЧИКИ НОЖНИЦ И Т.П.). КОРПУС КОНТЕЙНЕРА ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО, УСТОЙЧИВОГО К ХИМИЧЕСКИМ БИОЦИДАМ И ТЕРМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ СТЕКЛА. КРЫШКА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СТАЛИ.

КОНТЕЙНЕР BARBICIDE® JAR 120 МЛ С ХАРАКТЕРНОЙ ФОРМОЙ И ФИРМЕННЫМ ЛОГОТИПОМ **BARBICIDE®**, НАПОЛНЕННЫЙ ПРОЗРАЧНОЙ СИНИМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ РАСТВОРОМ, ЯВЛЯЕТСЯ СИМВОЛОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ОН ИЗВЕСТЕН В БАРБЕРШОПАХ, САЛОНАХ КРАСОТЫ И ПАРИКМАХЕРСКИХ ВО ВСЕМ МИРЕ.

BARBICIDE® JAR 120 МЛ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДИТ В КАЧЕСТВЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТОВ И АКСЕССУАРОВ В БАРБЕРШОПАХ, САЛОНАХ КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКИХ, КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ И МАССАЖНЫХ КАБИНЕТАХ, NAIL И BROW БАРАХ, ТАТТОО САЛОНАХ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТАКЖЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НЕ КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ: ГОСТИНИЦАХ, ФИТНЕС И SPA ЦЕНТРАХ, БОЛЬНИЦАХ, ШКОЛАХ, ДЕТСКИХ САДАХ, ПОЛИЦЕЙСКИХ УЧАСТКАХ, ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И Т.П.

ПРИМЕНЕНИЕ.

СНИМИТЕ КРЫШКУ И ПРОМОЙТЕ КОНТЕЙНЕР ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОТЕРЕТЬ ВНУТРЕННЮЮ И ВНЕШНЮЮ ПОВЕРХНОСТИ КОНТЕЙНЕРА САЛФЕТКАМИ **BARBICIDE® WIPES**. ЗАЛЕЙТЕ В КОНТЕЙНЕР 120 МЛ ВОДЫ И ДОБАВЬТЕ 7 МЛ КОНЦЕНТРАТА **BARBICIDE® CONCENTRATE**. ОСТОРОЖНО И ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАЙТЕ РАСТВОР ПОДХОДЯЩИМ ПО РАЗМЕРУ И ФОРМЕ ХИМИЧЕСКИ НЕАКТИВНЫМ (ДЕРЕВЯННЫМ, СТАЛЬНЫМ, СТЕКЛЯННЫМ, КЕРАМИЧЕСКИМ) ПРЕДМЕТОМ. РАСТВОР ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ. ПОГРУЖАЙТЕ В РАСТВОР ПОДХОДЯЩИЕ ПО РАЗМЕРУ ИНСТРУМЕНТЫ. ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ ИНСТРУМЕНТОВ В РАСТВОРЕ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 3 ДО 30 МИНУТ. ДЛЯ УЧЕТА ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЮБОЙ ПОДХОДЯЩИЙ ПРИБОР - БУДИЛЬНИК, ТАЙМЕР, МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН И ПРОЧ. ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ СЛЕЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ РАСТВОР И ПРОМОЙТЕ КОНТЕЙНЕР ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ. ПРОТРИТЕ ВНУТРЕННЮЮ И ВНЕШНЮЮ ПОВЕРХНОСТИ КОНТЕЙНЕРА САЛФЕТКАМИ **BARBICIDE® WIPES**.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

ВНИМАНИЕ! ИЗБЕГАЙТЕ ПРЯМОГО КОНТАКТА РАСТВОРА С КОЖЕЙ ИЛИ СЛИЗИСТЫМИ ОБОЛОЧКАМИ. ПРИ РАБОТЕ С СРЕДСТВАМИ ДЕЗИНФЕКЦИИ **BARBICIDE® CONCENTRATE** ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ.

КОНТЕЙНЕР BARBICIDE® JAR 120 МЛ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО СТЕКЛА. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗРУШЕНИЯ КОНТЕЙНЕРА ИЗБЕГАЙТЕ УДАРОНОГО КОНТАКТА КОНТЕЙНЕРА С ТВЕРДЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ (ПОЛОМ, СТОЛЕШНИЦЕЙ, КЕРАМИЧЕСКИМИ И СТЕКЛЯННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ И Т.П.). В СЛУЧАЕ СЛУЧАЙНОГО РАЗБИТИЯ КОНТЕЙНЕРА ПРИМИТЕ НАДЛЕЖАЩИЕ МЕРЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО УДАЛЕНИЯ ОСКОЛКОВ СТЕКЛА С ПОВЕРХНОСТЕЙ И УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ РАСТВОРА. ПОСЛЕ ЭТОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОМЫТЬ ПОВЕРХНОСТИ РАСТВОРОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ **BARBICIDE® SPRAY** И ПРОТЕРЕТЬ САЛФЕТКАМИ **BARBICIDE® WIPES**. ИЗБЕГАЙТЕ ПОГРУЖАТЬ И ИЗВЛЕКАТЬ ПРЕДМЕТЫ РУКАМИ. ПРИМЕНЯЙТЕ ДЛЯ ЭТОГО ПОДХОДЯЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. НАПРИМЕР, ПИНЦЕТ.

Артикул 50411, Стекланный контейнер емкостью 120 мл.

Сделано в США

<https://barber.com.ua/19433-barbicide-steklyanniy-konteiner-dlya-dezinfekcii-instrumentov-120-ml/>

BARBICIDE® JAR 750 мл - это фирменный контейнер среднего размера, специально разработанный компанией-производителем для дезинфекции инструментов методом погружения. В этот контейнер удобно погружать инструменты небольшого размера (ножницы, пилочки для ногтей, пинцеты, наконечники и т.п.). Корпус контейнера изготовлен из высококачественного, устойчивого к химическим биоцидам и термическим воздействиям стекла. Крышка и шток с корзиной изготовлены из нержавеющей медицинской стали. Конструкция контейнера позволяет погружать и извлекать инструменты, избегая контакта дезинфицирующего раствора **BARBICIDE®** с кожей рук.

Контейнер **BARBICIDE® JAR 750 мл** с характерной формой и фирменным логотипом **BARBICIDE®**, наполненный прозрачной синим дезинфицирующим раствором, является символом профессионального и высококачественного обслуживания. Он известен в барбершопах, салонах красоты и парикмахерских во всем мире.

BARBICIDE® JAR 750 мл наиболее подходит в качестве емкости для дезинфицирующих растворов для обработки инструментов и аксессуаров в барбершопах, салонах красоты, парикмахерских, косметологических и массажных кабинетах, nail и brow барах, татуо салонах. Рекомендуется также для применения в учреждениях, не контактирующих с пищевыми продуктами: гостиницах, фитнес и спа центрах, больницах, школах, детских садах, полицейских участках, пенитенциарных учреждениях и т.п.

ПРИМЕНЕНИЕ.

Снимите крышку с контейнера и извлеките шток с корзиной. Промойте контейнер проточной водой. Рекомендуется протереть внутреннюю и внешнюю поверхности контейнера салфетками **BARBICIDE® WIPES**. Залейте в контейнер 700 мл воды и добавьте 45 мл концентрата **BARBICIDE® CONCENTRATE**. Осторожно и тщательно перемешайте раствор подходящим по размеру и форме химически неактивным (деревянным, стальным, стеклянным, керамическим) предметом. Раствор готов к применению. Закладывайте в корзину соответствующие по размеру инструменты и полностью погружайте их в раствор. Время выдержки инструментов в растворе составляет от 3 до 30 минут. Для учета времени используйте любой подходящий прибор - будильник, таймер, мобильный телефон и проч. После применения слейте использованный раствор и промойте контейнер проточной водой. Протрите внутреннюю и внешнюю поверхности контейнера салфетками **BARBICIDE® WIPES**.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

ВНИМАНИЕ! Избегайте прямого контакта раствора с кожей или слизистыми участками. При работе с средствами дезинфекции **BARBICIDE® CONCENTRATE** используйте перчатки.

Контейнер **BARBICIDE® JAR 750 мл** изготовлен из жаропрочного стекла. Для предотвращения разрушения контейнера избегайте ударного контакта контейнера с твердыми поверхностями (полом, столешницей, керамическими и стеклянными поверхностями и т.п.). В случае случайного разбития контейнера примите надлежащие меры для безопасного удаления осколков стекла с поверхностей и удаления остатков раствора. После этого рекомендуется промыть поверхности раствором для обработки поверхностей **BARBICIDE® SPRAY** и протереть салфетками **BARBICIDE® WIPES**.

Артикул 54411, Стекланный контейнер емкостью 750 мл.

Сделано в США

<https://barber.com.ua/19434-barbicide-steklyanniy-konteiner-dlya-dezinfekcii-instrumentov-750-ml/>